

instructions for barcode readers

HD8000



Aktivieren Sie das automatische Herunterfahren

Enable auto shutdown



Deaktivieren Sie das automatische Herunterfahren

Disable auto shutdown



Herunterfahren nach 5 Minuten

Shutdown after 5 minutes



Herunterfahren nach 10 Minuten

Shutdown after 10 minutes



Herunterfahren nach 20 Minuten

Shutdown after 20 minutes



Herunterfahren nach 30 Minuten

Shutdown after 30 minutes

