

instructions for barcode readers

HD-S80



Tryb ręczny

Manual mode



Tryb automatyczny

Automatic mode



Tryb ciągły

Continuous mode

