

# instructions for barcode readers

---

**HD-S80**



# Wysoka głośność

High volume



# Średnia głośność

**Middle volume**



# Niska głośność

Low volume



# Dźwięk wyłączony

Mute volume



**Wysocki ton**

**High tone**



**Średni ton**

**Middle tone**



**Niski ton**

**Low tone**

