

# instructions for barcode readers

---

**HD-S90**



## **Baudsnelheid 1200 bits**

**Baud rate 1200 bits**



## **Baud-snelheid 2400 bits**

**Baud rate 2400 bits**



## **Baudsnelheid 4800 bits**

**Baud rate 4800 bits**



## **Baud-snelheid 9600 bits**

**Baud rate 9600 bits**



## **Baud-snelheid 19200 bits**

**Baud rate 19200 bits**



**Baudsnelheid 38400 bits**

**Baud rate 38400 bits**



## Gegevens 7 bits

Data 7 bits







# 1 Stopbit

1 Stop bit



**2 Stop bit**

**2 Stop bit**



**GEEN pariteit ingesteld**

**NONE parity set**



# **ODD pariteit ingesteld**

**ODD parity set**



# ZELFS pariteit ingesteld

**EVEN parity set**



# **MARK pariteit ingesteld**

**MARK parity set**



## **SPACE pariteit set**

**SPACE parity set**





**GEEN handshaking**

**NONE handshaking**



# **XON / OFF handshaking**

**XON/OFF handshaking**



# **RTS / CTS handshaking**

**RTS/CTS handshaking**



## **ACK / NAK handshaking**

**ACK/NAK handshaking**



## **Handshaking gedurende 2 seconden**

**Handshaking for 2 seconds**



## **Handshaking gedurende 5 seconden**

**Handshaking for 5 seconds**



# Hoge overdracht

High transmission



# Trage transmissie

**Slow transmission**

