

instructions for barcode readers

HD-S90



Automatiskt läge

Automatic mode



Kontinuerligt läge

Continuous mode

