

instructions for barcode readers

HD19



Tryb rzeczywisty

Real mode



Tryb magazynowania

Storage mode



Przesyłanie danych z pamięci

Data upload from memory



Ilość danych w pamięci

Total data



Usuwanie danych z pamięci

Clear data

