

# instructions for barcode readers

---

**HD200**



# Przywrócenie ustawień fabrycznych

## Factory reset



# USB Virtual COM

## USB Virtual COM



**RS-232**

**RS-232**



## Ustaw Enter jako suffix

**Add Enter Suffix**



## Usú Enter

Cancel suffix



## Dźwięk włączony

Sound on



# Dziwięk wyłączony

Sound off





# Tryb ciągły

## Continuous mode



# Tryb ręczny

Manual mode



## Tryb automatyczny włączony

Automatic mode on



# Tryb automatyczny wyłączony

Automatic mode off



# Szybkość transmisji 9600 bitów

**Baud rate 9600 bits**



# Szybkość transmisji 115200 bitów

**Baud rate 115200 bits**

