

instructions for barcode readers

HD200



Tryb ciągły

Continuous mode



Tryb ręczny

Manual mode



Tryb automatyczny włączony

Automatic mode on



Tryb automatyczny wyłączony

Automatic mode off

