

# instructions for barcode readers

---

**HD21**



# Εργοστασιακή επανεκκίνηση

**Factory reset**



# Κατάσταση μπαταρίας

**Battery status**

