

# instructions for barcode readers

---

**HD21**



## **Modo real**

**Real mode**



## **Modo de almacenamiento**

**Storage mode**



## Cargar datos de la memoria

Data upload



## Cantidad de datos en la memoria

**Total data**



# Limpieza de memoria

**Clear data**



# **Velocidad de transferencia lenta desde la memoria**

**Slow transfer speed from memory**



# **Velocidad de transferencia media desde la memoria**

**Medium transfer speed from memory**





# **Velocidad de transferencia rápida desde la memoria**

**Fast transfer speed from memory**

