

# instructions for barcode readers

---

HD290



# Κανονική λειτουργία

**Normal mode**



# Συνεχής λειτουργία

**Continuous mode**

