

instructions for barcode readers

HD29A



Υψηλή ένταση

High volume



Μεσαία ένταση

Middle volume



Χαμηλή ένταση

Low volume



Σίγαση έντασης ήχου

Mute volume



Υψηλός ήχος

High tone



Μεσαίο τόνο

Middle tone



Χαμηλός τόνος

Low tone

