

instructions for barcode readers

HD42A



Niedriger Ton

Low tone



Hoher Ton

High tone



Lautstärke stummschalten

Mute volume



Mittleres Volumen

Middle volume



Hohe Lautstärke

High volume



Niedrige Lautstärke

Low volume

