

instructions for barcode readers

HD42A



Tono bajo

Low tone



Tono alto

High tone



Volumen mudo

Mute volume



Volumen medio

Middle volume



Alto volumen

High volume



Volumen bajo

Low volume

