

instructions for barcode readers

HD42A



Niski ton

Low tone



Wysocki ton

High tone



Dźwięk wyłączony

Mute volume



Średnia głośność

Middle volume



Wysoka głośność

High volume



Niska głośność

Low volume

