

instructions for barcode readers

HD42A



Låg ton

Low tone



Hög ton

High tone



Stäng volymen

Mute volume



Medelvolym

Middle volume



Hög volym

High volume



Låg volym

Low volume

