

instructions for barcode readers

HD8900



Real-läge

Real mode



Lagringsläge

Storage mode



Överför data från minnet

Upload data from memory



Batteri status

Battery status

