

instructions for barcode readers

HD8000



Storage mode

Storage mode



Normal mode

Normal mode



Daten aus dem Speicher hochladen

Upload data from memory



Anzahl der Daten im Speicher

Amount of data in memory



Speicherbereinigung

Memory cleaning

