


instructions for barcode readers

HD-MS300



Dźwięk włączony

Sound on



Wyłączyć dźwięk

Sound off

