

instructions for barcode readers

HD-S90



Fügen Sie ETX-Suffix hinzu

Add ETX Suffix



CR-Suffix hinzufügen

Add CR Suffix



Fügen Sie LF Suffix hinzu

Add LF Suffix



Fügen Sie CR/LF Suffix hinzu

Add CR/LF (Enter) Suffix



Fügen Sie die Registerkarte Suffix hinzu

Add tab Suffix



Add Space Suffix

Add space Suffix



Löschen Suffix

Delete Suffix

