

instructions for barcode readers

HD-S90



Code-ID im Präfix anzeigen

Show Code ID as prefix



Code-ID im Präfix ausblenden

Hide Code ID as prefix



Fügen Sie STX-Präfix hinzu

Add STX Prefix

