

instructions for barcode readers

HD-S90



Αυτόματη λειτουργία

Automatic mode



Συνεχής λειτουργία

Continuous mode

