

instructions for barcode readers

HD-SL99




Couper le volume du récepteur

Mute the receiver volume



Faible volume du récepteur

Low receiver volume




Volume moyen du récepteur

Medium receiver volume




Volume de récepteur élevé

High receiver volume




Éteignez le son du scanner

Turn off the scanner's sound




Activer le son du scanner

Turn on the scanner's sound




Faible volume du scanner

Low scanner volume



Volume moyen du scanner

Medium scanner volume



Volume de scanner élevé

High scanner volume

