

instructions for barcode readers

HD-SM1000



Werkseinstellungen zurückgesetzt

Factory reset



Sound decodieren

Decode sound on



Ton decodieren

Decode sound off



Tabulator-Suffix anzeigen

Show Tab suffix



Tabulator-Suffix ausblenden

Hide Tab suffix



Zeige Enter Suffix

Show Enter suffix



Ausblenden Geben Sie das Suffix ein

Hide Enter suffix



Aktivieren Sie alle 1D-Codes lesen

Enable read all 1D Codes



Deaktivieren Sie alle 1D-Codes lesen

Disable read all 1D Codes



Aktivieren Sie alle 2D-Codes lesen

Enable read all 2D Codes



Deaktivieren Sie alle 2D-Codes lesen

Disable read all 2D Codes

