

instructions for barcode readers

HD-SM1000



Aktivieren Sie alle 1D-Codes lesen

Enable read all 1D Codes



Deaktivieren Sie alle 1D-Codes lesen

Disable read all 1D Codes



Aktivieren Sie alle 2D-Codes lesen

Enable read all 2D Codes



Deaktivieren Sie alle 2D-Codes lesen

Disable read all 2D Codes

