

instructions for barcode readers

HD-SM1000



Ενεργοποιήστε το read all 1D Codes

Enable read all 1D Codes



Απενεργοποιήστε το read all 1D Codes

Disable read all 1D Codes



Ενεργοποιήστε το read all 2D Codes

Enable read all 2D Codes



Απενεργοποιήστε το read all 2D Codes

Disable read all 2D Codes

