

instructions for barcode readers

HD-SM1000



Activer lire tous les codes 1D

Enable read all 1D Codes



Désactiver lire tous les codes 1D

Disable read all 1D Codes



Activer lire tous les codes 2D

Enable read all 2D Codes



Désactiver lire tous les codes 2D

Disable read all 2D Codes

