

instructions for barcode readers

HD201



Restablecimiento de fábrica

Factory reset



USB Virtual COM

USB Virtual COM



RS-232

RS-232



Anadir Enter Sufijo

Add Enter Suffix



Limpiar todo el sufijo

Cancel Enter



Sonido encendido

Sound on



Sonido apagado

Sound off



Modo continuo

Continuous mode on



Modo manual

Manual mode



Modo automático encendido

Automatic mode on



Modo automático desactivado

Automatic mode off



Velocidad de baudios 9600 bits

Baud rate 9600 bits



Velocidad en baudios 115.200 bits

Baud rate 115200 bits

