

instructions for barcode readers

HD201



Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Factory reset



USB Virtual COM

USB Virtual COM



RS-232

RS-232



Aggiungi Inserisci suffisso

Add Enter Suffix



Pulisci tutto il suffisso

Cancel Enter



Suono acceso

Sound on



Audio Disattivato

Sound off



Modalita continua

Continuous mode on



Modalita manuale

Manual mode



Auto mode on

Automatic mode on



Modalita automatica disattivata

Automatic mode off



Velocita di trasmissione 9600 bit

Baud rate 9600 bits



Velocita di trasmissione 115200 bit

Baud rate 115200 bits

