

instructions for barcode readers

HD21



Σίγαση έντασης ήχου

Mute volume



Χαμηλή ένταση

Low volume



Μεσαία ένταση

Medium volume



Υψηλή ένταση

High volume

