

# instructions for barcode readers

---

**HD21**



## Mode réel

Real mode



## Mode de stockage

Storage mode



# Télécharger des données de la mémoire

**Data upload**



# Quantité de données en mémoire

**Total data**



# Nettoyage de la mémoire

Clear data



## Vitesse de transfert lente de la mémoire

Slow transfer speed from memory



# Vitesse de transfert moyenne de la mémoire

Medium transfer speed from memory





# Vitesse de transfert rapide de la mémoire

Fast transfer speed from memory

