

# instructions for barcode readers

---

**HD21**



**Dźwięk wyłączony**

**Mute volume**



# Niska głośność

**Low volume**



# Średnia głośność

Medium volume



**Wysoka głośność**

**High volume**

