

instructions for barcode readers

HD290



Κανονική λειτουργία

Normal mode



Συνεχής λειτουργία

Continuous mode

