

instructions for barcode readers

HD29A



Schnittstelle USB

Interface USB



Schnittstelle RS232

Interface RS232



Automatische Identifizierung

Automatic Identification



Schnittstelle USB virtuelle RS232

Interface USB virtual RS232

