

instructions for barcode readers

HD29A



Hohe Lautstärke

High volume



Mittelvolumen

Middle volume



Niedrige Lautstärke

Low volume



Stummmlautstärke

Mute volume



Hoher Ton

High tone



Mittelton

Middle tone



Tiefer Ton

Low tone

