

instructions for barcode readers

HD29A




Χειροκίνητη λειτουργία

Manual mode



Αυτόματη λειτουργία

Automatic mode



Συνεχής λειτουργία

Continuous mode

