


instructions for barcode readers

HD42A



Schnittstelle USB

Interface USB



Schnittstelle RS232

Interface RS232

