

# instructions for barcode readers

---

**HD43**



## Mostra l'ID del codice nel prefisso

Show Code ID in prefix



## **Nascondi codice ID nel prefisso**

**Hide Code ID in prefix**

