

# instructions for barcode readers

---

**HD43**



## **Modalita reale**

**Real mode**



## **Modalita di archiviazione**

**Storage mode**



## Quantita di dati in memoria

**Total data**



## **Carica i dati dalla memoria**

**Data upload**



# **Velocita di trasferimento lenta dalla memoria**

**Slow transfer speed from memory**



# **Veloce velocità di trasferimento dalla memoria**

**Fast transfer speed from memory**



## **Pulizia della memoria**

**Clear data**

