

instructions for barcode readers

HD43



Tryb ręczny

Manual mode



Tryb ciągły

Continuous mode

