

# instructions for barcode readers

---

**HD43**



**Dźwięk wyłączony**

**Sound off**




# Niska głośność

Low volume



# Średnia głośność

**Middle volume**



**Wysoka głośność**

**High volume**

