

instructions for barcode readers

HD43



Włącz kodowanie pełne ASCII

Enable Code39 full ASCII



Wyłącz kodowanie pełne ASCII

Disable Code39 full ASCII



Włącz UPC do EAN-13

Enable UPC to EAN-13




Wyłącz UPC do UPC-A

Disable UPC to UPC-A



Włącz ISBN

Enable ISBN



Wyłącz ISBN

Disable ISBN



Włącz Code32

Enable Code32



Wyłącz Code32

Disable Code32



Włącz MSI

Enable MSI



Wyłącz MSI

Disable MSI

