

# instructions for barcode readers

---

**HD610A**



# Εργοστασιακή επανεκκίνηση

**Factory reset**

