

# instructions for barcode readers

---

**HD610A**



## Tryb ciągły włączony

Continuous mode on



## Tryb ręczny

Manual mode

