


instructions for barcode readers

HD70




Włącz SPP

Enable SPP



Włącz HID

Enable HID



Włącz automatyczną identyfikację

Enable Auto identification

