

instructions for barcode readers

HD73



La couleur de l'image inversée sur

The color of the inverted image on



La couleur de l'image inversée

The color of the inverted image off



Mode de balayage unique

Single scan mode



Mode de balayage continu

Continuous scan mode



Activer Démarrer / Arrêter le code code39

Enable Start/Stop char Code39



Désactiver Démarrer / Arrêter char Code39

Disable Start/Stop char Code39



Activer Démarrer / Arrêter char Codabar

Enable Start/Stop char Codabar



Désactiver Démarrer / Arrêter char Codabar

Disable Start/Stop char Codabar

