

instructions for barcode readers

HD73



Kolor odwróconego obrazu włączony

The color of the inverted image on



Kolor odwróconego obrazu wyłączony

The color of the inverted image off



Tryb pojedynczego skanowania

Single scan mode



Tryb ciągłego skanowania

Continuous scan mode



Włącz Start / Stop char Code39

Enable Start/Stop char Code39



Wyłącz Start / Stop char Code39

Disable Start/Stop char Code39



Włącz Start / Stop char Codabar

Enable Start/Stop char Codabar



Wyłącz Start / Stop char Codabar

Disable Start/Stop char Codabar

