

# instructions for barcode readers

---

**HD8000**



# Εργοστασιακή επανεκκίνηση

## Factory reset



## Ενεργοποιήστε το auto shutdown

Enable auto shutdown



# Απενεργοποιήστε το auto shutdown

**Disable auto shutdown**



## Τερματισμός μετά από 5 λεπτά

**Shutdown after 5 minutes**



## **Τερματισμός μετά από 10 λεπτά**

**Shutdown after 10 minutes**



## Τερματισμός μετά από 20 λεπτά

**Shutdown after 20 minutes**



## Τερματισμός μετά από 30 λεπτά

**Shutdown after 30 minutes**





## Προσθέστε Enter Πρόσφυμα

Add Enter Suffix



## Προσθέστε Tab Πρόσφυμα

Add Tab Suffix



## Προσθέστε Tab and Enter Πρόσφυμα

Add Tab and Enter Suffix



## Προσθέστε double Tab Πρόσφυμα

Add double Tab Suffix



## Διαγράψτε το επίθημα

Delete suffix



## Τρόπος αποθήκευσης

### Storage mode



# Κανονική λειτουργία

Normal mode



# Μεταφόρτωση δεδομένων από τη μνήμη

Upload data from memory





## Ποσότητα δεδομένων στη μνήμη

Amount of data in memory



# Καθαρισμός μνήμης

Memory cleaning

