

# instructions for barcode readers

---

**HD8000**



# Εργοστασιακή επανεκκίνηση

## Factory reset

