

instructions for barcode readers

HD8000



Ενεργοποιήστε το auto shutdown

Enable auto shutdown



Απενεργοποιήστε το auto shutdown

Disable auto shutdown



Τερματισμός μετά από 5 λεπτά

Shutdown after 5 minutes



Τερματισμός μετά από 10 λεπτά

Shutdown after 10 minutes



Τερματισμός μετά από 20 λεπτά

Shutdown after 20 minutes



Τερματισμός μετά από 30 λεπτά

Shutdown after 30 minutes

